

## TRANSFORMER V2 ( Palanca roja bajo asiento)

### Reconfiguración del mando a distancia

Cuando el control remoto no coincide con el scooter, o desea utilizar otro mando de control remoto, siga los siguientes pasos.

1. Tumbbar lateralmente sobre el lado izquierdo el scooter y localice la caja de control del mando, señalada con el círculo rojo en la foto inferior.



2. Mantener pulsado 2 segundos el botón situado en la caja de control del mando.



3. El scooter emitirá 4 "beeps".

4. Mantener pulsado el botón "A" del mando a distancia durante 2 segundos.



5. Soltar el botón "A" y esperar a que el scooter emita 2 "beeps".
6. El mando estará configurado.



Coloque la caja de batería en el hueco destinado a la batería.  
Pulse en el mando "A" para abrir y "B" para plegar.



Cuando el control remoto no coincide con el scooter, o desea utilizar otro mando de control remoto.

Por favor, retire la caja de batería del scooter, espere 5 segundos, a continuación, vuelva a colocar la batería. Mantenga pulsado el botón "A" durante 5 segundos, si usted escucha un sonido de tic-tac en el controlador, eso significa que funciona, si usted no escucha un sonido tic-tac, por favor inténtelo de nuevo.

## IMPORTANTE

Usted ha adquirido una scooter Transformer, este scooter dispone de dos sistemas de plegado y desplegado. uno manual y otro eléctrico.

***Usted recibe el scooter plegado manualmente y debe ser desplegado manualmente.***

***Hay que tener en cuenta a la hora de desplegar el scooter, como ha sido plegado, ya que deberá de desplegarse utilizando el mismo modo. (De no utilizar el mismo modo el scooter puede quedarse bloqueado)***

Para plegar el Scooter manualmente:

Sujetar el tubo telescópico y tirar hacia arriba (Foto 1); entonces se unirán en el medio el bastidor delantero y trasero (Foto 2) Una vez que el bastidor se haya plegado hasta cierto punto apretar con las manos hasta que ambos bastidores queden completamente plegados y colocados (con una mano presionar el borde del bastidor y con la otra apretar el cojín del asiento) (foto3)



Para desplegar el Scooter manualmente:

Presionar la palanca de desbloqueo y tirar del asiento a la vez que sujeta el manillar.



Para plegar y desplegar el scooter utilice el mando a distancia presionando durante 2 segundos el botón **A** para desplegar y **B** para plegar.