

Monte su carro elevador en tan solo 6 pasos:

Paso 1:

Desembalar el producto.



Paso 3:

Tumbar la tijera en el suelo con las ruedas apoyadas en la superficie.

Importante: Para este paso es aconsejable frenar al menos 2 de las ruedas.



Paso 5:

Situar el somier encima del carro haciendo coincidir el agujero de las "L" de unión en los agujeros del somier. Levantar la articulación de forma manual para facilitar la colocación de los tornillos de unión. Una vez colocados aprete toda la tornillería.



Paso 2:

Colocar y apretar las 4 ruedas en los extremos inferiores de la tijera (bulto pequeño).



Paso 4:

Introducir las 4 "L" de unión en las 4 esquinas superiores del carro de forma que sobresalgan unos 3 cm para la cama de 190 cm y 8 cm para las camas de 200cm.

Importante: No apretar los tornillos de presión y retirar la tornillería de unión (plateada).



Paso 6:

Conectar la clavija del motor de elevación en el motor de articulación.

Montar la lama de acceso a los motores presionando sobre los soportes de colocación.



LISTO! Ha terminado el montaje. Ahora solo queda conectarlo a la toma de corriente.

